

MRI Torzo (15 příčných řezů)



Popis

MRI Torso se používá k tomu, abyste se naučili interpretovat a porozumět tomografickým snímkům získaným pomocí ultrazvuku, počítačového zobrazování a magnetické rezonanční tomografie.

Funkce:

Trup je horizontálně rozdělen na 15 plátků
Topografické vztahy jsou znázorněny barevným reliéfem u každého jednotlivého řezu
Disky lze horizontálně posouvat a otáčet kolem své sagitální osy
Každý plátek lze vyjmout jednotlivě

Rozměry: cca 129 x 39 x 34 cm

Hmotnost: 21,7 kg